

Wie bestimme ich die richtige Größe

Länge:

In Ihrem Paket finden Sie ein Messgerät mit Anleitung. Es soll Ihnen helfen die richtige Größe für Ihr Kind zu bestimmen. Sehen Sie sich auch die Abbildung weiter unten an.

Weite:


In jedem paar Schuhe befindet sich ein auswechselbares Fußbett der Weite „Medium“. Zusätzlich finden Sie zwei Extra-Sets Fußbetten. Eines beschriftet mit „Narrow“ (=schmal) und eines mit „Wide“ (=weit). Diese Fußbetten erlauben Ihnen den Schuh an den Fuß Ihres Kindes anzupassen. Um festzustellen welche die richtige Größe für Ihr Kind ist umfahren Sie den Rist des Schuhes mit Ihren Fingern. Sitzt der Schuh zu lose verwenden Sie das Fußbett „Narrow“, wirkt es zu eng dann verwenden Sie das Fußbett „Wide“. Oder, wenn der Schuh richtig sitzt, belassen Sie das mittlere Fußbett im Schuh.

Passt der Schuh richtig und wann ist es Zeit für ein neues Paar?

Sie werden schon bemerkt haben das die Fußspitzen Ihrer Schuhe durchsichtig sind. Wenn Sie das Fußbett aus dem Schuh entfernen und den Fuß Ihres Kindes in den Schuh stellen können Sie die Zehen sehen. Es gibt zwei Linien. Die Linie die auf unserem Foto weiß markiert ist, markiert den Punkt an dem Sie Ihrem Kind ein neues Paar Schuhe kaufen sollten. Die schwarze Linie zeigt an wo die längste Zehe Ihres Kindes sein sollte wenn Sie die Schuhe neu kaufen (oder knapp dahinter).



Kids will be kids Leder



**Maschine waschbar
Trockner geeignet**



Pflegeanleitung

Preschoolians Austria, Donaufelderstr.69/1, 1210 Wien
Tel: +43 (0) 650/7282488, eMail: preschoolians@liebeskind.at,
www.preschoolians.info

Pflegeanleitung

Wir verwenden nur hochwertiges Leder namens „Kids will be kids Leder“ für unsere Schuhe. Dieses Qualitätsleder erlaubt es die Schuhe in der Waschmaschine zu waschen und im Trockner zu trocknen.

Wir empfehlen Maschinenwäsche ohne Waschmittel, mit kaltem Wasser und einer Ladung Kleidungsstücke (keine Jeans). Trocknen auf kleiner Stufe, ebenfalls mit Wäsche gefüllt. Sie können die Schuhe mit dem Fußbett waschen. Damit die Schuhe beim Waschen nicht einlaufen sollten Sie eine Socke in jeden Schuh stecken.

Bitte beachten Sie das Preschoolians nicht zum Rutschauto fahren geeignet sind. Benutzen Sie dazu stets einen Kappenschutz.