

**Produktinformation „Running Jumping Barefoot“**

Eine Sohle, 6x so dick wie bei "I`m Walking Barefoot" und trotzdem flexibel wie barfuss laufen!



**Gr. 22-27**

Verarbeitet wie Moccasins. Genähte, anstatt geklebte Sohle



Running Jumping Barefoot sind extrem weiche und biegsame Schuhe für den Innen- und Außenbereich.

Sehr weiches, waschbares Oberleder und eine nach allen Richtungen flexible Sohle zeichnen die preschoolians „Running Jumping Barefoot“ aus.

Gerade so viel Schuh wie nötig um den Ansprüchen kleiner Kinder gerecht zu werden, vor Steinchen, Ästen, Hitze und Kälte zu schützen und trotzdem flexibel wie barfuss laufen.

**Richtig messen**

Sowohl die mitgelieferte Messlatte als auch das Visu-Fit Fenster ist so ausgerichtet das Sie die Schuhgröße im Sitzen bestimmen können.

Messen mit der Messlatte:

Beim Messen mit der Messlatte stellen Sie die Ferse des Kindes in den abgewinkelten Bereich und schauen Sie von außen durch die Messlatte. Sollte die längste Zehe an der Linie zwischen zwei Größen liegen so wählen Sie bitte die Größere.

Messen mit Visu-Fit:

Beim Kauf neuer Schuhe sollte die längste Zehe im Bereich zwischen gelber und schwarzer Linie sein.

Die weiße Linie markiert den Punkt an dem es Zeit ist für die nächste Schuhgröße.

Es sollten immer beide Füße gemessen werden.

Bestimmen der richtigen Weite:

In jedem Schuh befindet sich das mittlere Fußbett. Lassen Sie dieses im Schuh und fühlen Sie mit Ihrer Hand über den Fußballen und dem Spann. Fühlt es sich zu eng an dann benutzen Sie bitte die weiten („wide“) Fußbetten. Lässt sich das Obermaterial zu sehr abheben oder rutscht der Fuß seitlich dann benutzen Sie bitte die schmalen („narrow“) Fußbetten. Beim Kontrollieren ob das Fußbett passt fühlen Sie bitte mit der Hand (den Fingern) an der Außenseite des Schuhs während Ihr Kind die Schuhe trägt.



**Fußballen und Spann**



**Rot = Fussballen**  
**Violett = Spann**

**Pflege**

Unser Qualitätsleder erlaubt es die Schuhe in der Waschmaschine zu waschen und im Trockner zu trocknen. Wir empfehlen Maschinenwäsche ohne Waschmittel, mit kaltem Wasser und einer Ladung Kleidungsstücke (keine Jeans). Trocknen auf kleiner Stufe, ebenfalls mit Wäsche gefüllt. Sie können die Schuhe mit dem Fußbett waschen. Damit die Schuhe beim Waschen nicht einlaufen sollten Sie eine Socke in jeden Schuh stecken.

